

# O'Diakon kuntanauhasta ruusuke

1. O'Diakon kuntanauhassa on kiiltävä ja matta puoli, joten ruusuke kootaan kahdesta kerroksesta. Kiiltävä puoli tulee päällimmäiseksi. Ensimmäisen (alimmaisena) kerroksen tulee olla 8cm leveä. Seuraava (ylempi) kerros on lyhyempi.



2. Tarkista, että ruusukkeen molemmat puolet ovat samanmittaisia. Voit vaikka taittaa vastakkaiset "silmukat" toisiaan kohti. Kiinnitä kerrokset toisiinsa ompelemalla (tai nopeasti nitomalla). Pidä huoli, että kiinnitys pitää, kannattaa pyrkiä tukevaan lopputulokseen. Hyvin tehty ja tukeva kiinnitys tekee ruusukkeesta ryhdikkään.
3. Ompele ruusukkeen "panta" oikeaan kohtaan. Voit ensin ommella muutamalla pistolla takapuolella ja sitten tarkistaa, että panta kohdistuu oikein oikealla puolella ja sitten ommella loppuun.
4. Ompele nauhan pää lähelle alkupään kiinnitystä. Nauhan päät saavat mennä hieman päällekkäin.
5. Ruusuketta tehdessä kiinnitä huomiota siihen, että sen voi tehdä myös väärinpäin! O'Diakon nauhaa kannetaan vasemmalta olalta ja rusettia samoin vasemmalla puolella, on alimmaisena valkean raidan oikea paikka alhaalla ja ulkopuolella. Muistisääntö on "alas ja ulos".
6. Ruusukkeen takapuolelle voit kiinnittää esimerkiksi rintakorun neulan.





Nauhan tavoin ruusuke ei saa myöskään koskettaa paljasta ihoa.



Opiskelijan huomista rakentamassa.